



Коды ошибок для серий 52xx и 58xx

Ошибка	Расшифровка
E1	Ошибка датчика RT
E2	Ошибка датчика IPT
E6	Отказ двигателя вентилятора внутреннего блока