



Коды ошибок для серий 65Xxx и 65Vxx

Ошибка	Расшифровка
E1	Ошибка датчика температуры воздуха
E2	Неисправность датчика испарителя
E3	Неисправность датчика конденсатора
E4	Ошибка обратной связи двигателя внутреннего блока или двигателя постоянного тока
E5	Внутренняя и наружная ошибка связи
F0	Неисправность двигателя вентилятора наружного блока
F1	модульная ошибка IPM
F2	модульная ошибка PFC
F3	Ошибка работы компрессора
F4	Неисправность датчика температуры газов
F5	Защита верхней крышки компрессора
F6	Неисправность датчика температуры наружного блока
F7	Защита от перепадов напряжения
F8	Нарушение модульной связи с наружным блоком
F9	Наружная ошибка EEPROM
FA	Неисправность датчика температуры всасывания (неисправность 4 клапана)