



## **КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ**

**тип GWH**

**серия «Lomo Inverter»**

**R32**

### **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

#### МОДЕЛИ

GWH07QAXA-K6DNC2C

GWH09QCXB-K6DNC2F

GWH12QCXB-K6DNC2F

GWH18QDXD-K6DNC2I

GWH24QEXF-K6DNC2I



Пож луйст , перед н ч лом р боты вним тельно изучите д нное руководство

**КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ тип GWH серия «Lomo Inverter» R32  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Оборудование соответствует требованиям технического регламента  
ТР ТС 004/2001  
ТР ТС 020/2011

Установленный срок службы оборудования – 7 лет

Производитель — GREE Electric Appliances, Inc. (Китай)  
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, China

Дат изготовления нанесен на шильдик оборудования.  
Необходимо наличие гарантийного талона.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Назначение кондиционера .....	2
2. Меры безопасности.....	3
3. Устройство и составные части .....	5
4. Технические характеристики .....	6
5. Управление кондиционером .....	8
6. Условия эксплуатации кондиционера .....	28
7. Требования при эксплуатации .....	29
8. Уход и техническое обслуживание .....	31
9. Сбои в работе, причины и способы устранения .....	33
10. Транспортирование и хранение .....	34
11. Сведения об утилизации.....	34
12. Гарантийный талон.....	35

*Кондиционер должен быть установлен специализированной организацией в соответствии с действующими правилами устройства и безопасной эксплуатации электроустановок.*

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА**

Кондиционер бытового типа сплит-систем DC-инверторного типа предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях.

Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев (исключение модели работающие только на охлаждение), вентиляцию и очистку воздуха от пыли.


## 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Штепсель питания должен быть плотно вставлен в розетку.


Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током, перегреву и возникновению пожара.




Во время работы не вынимайте штепсель питания из розетки. Несоблюдение данного требования может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.



Никогда не наращивайте кабель питания. Это может привести к перегреву и явиться причиной пожара.




Не применяйте удлинители силовых линий и не используйте розетку для одновременного питания другой электрической аппаратуры. Это может привести к поражению электрическим током и возникновению пожара.



Не эксплуатируйте кондиционер с мокрыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током.



Не вставляйте руки, палки и т.п. в воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия. Это может быть опасно.




Не направляйте холодный воздушный поток на людей в течение длительного периода времени. Это может привести к ухудшению физического состояния и проблемам со здоровьем.



При появлении признаков горения или дыма, пожалуйста, отключите электропитание и свяжитесь с центром обслуживания компании GREE.




Не пытайтесь самостоятельно чинить воздушный кондиционер. Это может привести к еще большим неисправностям.




## 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте вместо предусмотренного предохранителя «жучки» и прочие подобные устройства. Это может привести к поломке или пожару.




Обязательно вынимайте штепсель из розетки питания в случае длительного простоя кондиционера воздуха.



При проведении чистки необходимо прекратить работу кондиционера и отключить подачу питания.

В противном случае возможно поражение электрическим током.



Не вытаскивайте штепсель питания из розетки, держась за кабель питания.

Это может привести к пожару и поражению электрическим током.




Не размещайте нагревательные приборы рядом с кондиционером воздуха.

Поток воздуха от кондиционера может привести к недостаточной производительности нагревательного прибора.




Не допускайте размещения рядом с блоками горючих смесей и распылителей.

Существует опасность воспламенения.




Убедитесь в том, что стойка для установки блока достаточно прочна. В противном случае возможно падение блока, сопровождающееся нанесением травм и т.п.



Не облакачивайтесь и не становитесь на верхнюю часть наружного блока.

Падение наружного блока может быть опасным.




Не загромождайте воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия наружного и внутреннего блоков.

Это может вызвать падение мощности кондиционера и привести к нарушению его работы.



### 3. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



**КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ тип GWH серия «Lomo Inverter» R32  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ В СБОРЕ			GWH07QAXA-K6DNC2C	GWH09QCB-K6DNC2F	GWH12QCB-K6DNC2F
Производительность	Охлаждение	Вт	2 350 (400 ~ 2 960)	2 700 (800 ~ 3 800)	3 510 (900 ~ 4 400)
	Обогрев	Вт	2 500 (500 ~ 3 400)	3 000 (900 ~ 4 250)	3 810 (900 ~ 4 700)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	681 (200 ~ 980)	695 (100 ~ 1 300)	962 (220 ~ 1 400)
	Обогрев	Вт	649 (200 ~ 1 230)	700 (150 ~ 1 400)	953 (220 ~ 1 550)
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.3	3.1	4.3
	Обогрев	А	3.5	3.2	4.6
SEER/SCOP	—		6.6/4.8	7.5/4.2	7.1/4.1
Класс энергопотребления	—		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Температурный диапазон эксплуатации	Охлаждение	°С	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Обогрев	°С	-25 ~ +30	-25 ~ +30	-25 ~ +30
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			GWH07QAXA-K6DNC2C/I	GWH09QCB-K6DNC2F/I	GWH12QCB-K6DNC2F/I
Расход воздуха (max → min)	м³/ч		520/470/420/290	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360
Уровень шума (max → min)	дБ(А)		39/37/33/25	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/26/25
Дренажный отвод (наружный диаметр)	мм		16	16	16
Габаритные размеры блока	Ш×В×Г	мм	713×270×195	845×289×209	845×289×209
Размеры блока в упаковке	Ш×Г×В	мм	763×350×270	905×367×283	905×367×283
Вес блока	кг		8.2	10.5	10.5
Вес блока в упаковке	кг		9.7	12.5	12.5
НАРУЖНЫЙ БЛОК			GWH07AGA-K6DNA1C/O	GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12AFC-K6DNA2F/O
Уровень шума	дБ(А)		51	50	52
Компрессор	Тип	—	Ротационный	Ротационный	Ротационный
	Бренд	—	GREE	GREE	GREE
Габаритные размеры блока	Ш×В×Г	мм	710×450×293	732×555×330	732×555×330
Размеры блока в упаковке	Ш×Г×В	мм	764×330×525	794×376×615	794×376×605
Установочные размеры	мм		430×271	455×310	455×310
Вес блока	кг		20.8	24.5	24.5
Вес блока в упаковке	кг		22.8	27	27
ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ					
Тип хладагента	—		R32	R32	R32
Масса хладагента в наружном блоке	кг		0.45	0.53	0.57
Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка	м		5	5	5
Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы	г/м		16	16	16
Соединительные трубы	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"
Максимальная длина фреоновой трассы	м		15	15	15
Максимальный перепад высот	м		10	10	10
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ					
Подключение электропитания	—		к наружному блоку	к наружному блоку	к наружному блоку
Источник электропитания	—		220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Номинальный ток автоматического выключателя	А		10	10	10
Сетевой кабель электропитания	п×мм²		3×1.0	3×1.0	3×1.0
Межблочные кабели	п×мм²		4×1.0	4×1.0	4×1.0

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:  
 — режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)  
 — режим обогрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ В СБОРЕ			GWH18QDXD- K6DNC2I	GWH24QEXF- K6DNC2I
Производительность	Охлаждение	Вт	5 200 (1 000 ~ 6 100)	7 100 (2 000 ~ 8 850)
	Обогрев	Вт	5 600 (1 100 ~ 6 600)	7 800 (1 800 ~ 9 450)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	1 576 (100 ~ 2 350)	2 030 (450 ~ 2 900)
	Обогрев	Вт	1 436 (180 ~ 2 400)	2 000 (350 ~ 3 000)
Рабочий ток	Охлаждение	А	7.1	9
	Обогрев	А	6.3	9.3
SEER/SCOP	—		7.1/4.2	7.0/4.2
Класс энергопотребления	—		A++/A+	A++/A+
Температурный диапазон эксплуатации	Охлаждение	°С	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Обогрев	°С	-25 ~ +30	-25 ~ +30
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			GWH18QDXD- K6DNC2I/I	GWH24QEXF- K6DNC2I/I
Расход воздуха (max → min)	м³/ч		850/750/680/610/570/520/460	1 250/1 100/1 000/ 950/900/850/800
Уровень шума (max → min)	дБ(А)		44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
Дренажный отвод (наружный диаметр)	мм		16	16
Габаритные размеры блока	Ш×В×Г	мм	970×300×224	1 078×325×246
Размеры блока в упаковке	Ш×Г×В	мм	1 025×378×304	1 148×413×350
Вес блока	кг		13	16
Вес блока в упаковке	кг		15.5	19
НАРУЖНЫЙ БЛОК			GWH18AFD- K6DNA2I/O	GWH24AFE- K6DNA2I/O
Уровень шума	дБ(А)		56	59
Компрессор	Тип	—	Ротационный	Ротационный
	Бренд	—	GREE	GREE
Габаритные размеры блока	Ш×В×Г	мм	802×555×350	958×660×402
Размеры блока в упаковке	Ш×Г×В	мм	872×398×620	1 032×456×737
Установочные размеры	мм		512.5×332	570×371
Вес блока	кг		30.5	41.5
Вес блока в упаковке	кг		33	46
ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ				
Тип хладагента	—		R32	R32
Масса хладагента в наружном блоке	кг		0.82	1.5
Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка	м		5	5
Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы	г/м		16	40
Соединительные трубы	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	1/2"	5/8"
Максимальная длина фреоновой трассы	м		25	25
Максимальный перепад высот	м		10	10
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ				
Подключение электропитания	—		к наружному блоку	к наружному блоку
Источник электропитания	—		220–240/1/50	220–240/1/50
Номинальный ток автоматического выключателя	А		16	25
Сетевой кабель электропитания	п×мм²		3×1.5	3×2.5
Межблочные кабели	п×мм²		4×1.5	4×2.5

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:  
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °С (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °С (WB)  
— режим обогрева внутри 20 °С (DB)/15 °С (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °С (WB)

## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

### 5.1. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Для управления кондиционером используется инфракрасный пульт управления.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Данный пульт является универсальным для нескольких серий кондиционеров GREE. Некоторые кнопки могут быть неактивны, если Ваш кондиционер не имеет соответствующей функции.
- После включения электропитания кондиционер издает звуковой сигнал и пикнели внутреннего блока горит индикатор питания (L). После этого можно будет настроить работу кондиционера с помощью беспроводного пульта.
- При нажатии кнопки на пульте, индикатор пульта мигнет индикатор перед тем, как сигнал от кондиционера издает звуковой сигнал, что означает, что команда от пульта была передана кондиционеру.
- При управлении расстояние между пультом и внутренним блоком должно быть не более 8 м. В момент передачи сигнала между пультом и блоком не должно быть предметов, мешающих прохождению сигнала. Пульт управления должен находиться в состоянии не менее 1 м от телевизионной и радиоприемной антенны. Не направляйте и не ударяйте пульт, также не оставляйте его под прямыми солнечными лучами.

#### 5.1.1. Внешний вид пульта и описание индикаторов на дисплее




























	Функция I Feel		Функция самоочистки
	Заданная скорость вентилятора		Заданная температура
	Режим Турбо		Температура воздуха в помещении
	Индикатор отправки сигнала		Температуры наружного воздуха
	Автоматический режим		Часы
	Режим охлаждения		Заданная температура
	Режим осушения		Функция Wi-Fi
	Режим вентиляции		Заданное время таймера
	Режим обогрева		Включение/выключение по таймеру
	Режим сна		Подсветка
	Экономный обогрев 8 °C		Качание вертикальных жалюзи
	Функция ионизации		Качание горизонтальных жалюзи
	Функция притока свежего воздуха		Блокировка кнопочной панели пульта
	Тихий режим		
























## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ




























### 5.1.2. Порядок упр вления

Кнопка	Порядок управления
	<p>Нажмите кнопку , чтобы включить кондиционер. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы выключить кондиционер.</p>
	<p>Нажимайте кнопку , чтобы выбрать режим работы кондиционера. При каждом нажатии кнопки  режим работы будет изменяться в следующей последовательности:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В автоматическом режиме AUTO кондиционер будет работать автоматически в соответствии с фактической температурой. Настройте скорость вращения вентилятора с помощью кнопки  и задайте направление обдува с помощью кнопок  и .</li> <li>• В режиме охлаждения COOL кондиционер будет охлаждать воздух в помещении. Установите заданную температуру с помощью кнопок  и . Настройте скорость вращения вентилятора с помощью кнопки  и задайте направление обдува с помощью кнопок  и .</li> <li>• В режиме осушения DRY вентилятор внутреннего блока кондиционера будет вращаться с низкой скоростью. Изменение скорости вращения вентилятора в режиме осушения невозможно. Задайте направление обдува с помощью кнопок  и .</li> <li>• В режиме вентиляции FAN кондиционер не охлаждает и не нагревает воздух, работает только вентилятор внутреннего блока. Настройте скорость вращения вентилятора с помощью кнопки  и задайте направление обдува с помощью кнопок  и .</li> <li>• В режиме обогрева HEAT кондиционер будет обогревать воздух в помещении. Установите заданную температуру с помощью кнопок  и . Настройте скорость вращения вентилятора с помощью кнопки  и задайте направление обдува с помощью кнопок  и .</li> </ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для предотвращения обдува холодным воздухом в режиме обогрева вентилятор внутреннего блока кондиционера включится в задержкой в 1–5 минут (фактическое время задержки зависит от температуры воздуха в помещении).</li> <li>• Диапазон регулирования температуры: 16~30 °С.</li> <li>• В автоматическом режиме заданная температура не регулируется и не отображается на дисплее пульта.</li> </ul>













## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Кнопка	Порядок управления
	<p>Нажимайте кнопку , чтобы выбрать скорость вращения вентилятора. При каждом нажатии кнопки  скорость будет изменяться в следующей последовательности:</p>  <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В режиме Auto скорость вращения вентилятора задается автоматически в зависимости от температуры окружающего воздуха в соответствии с заводской настройкой.</li> <li>• В режиме осушения вентилятор всегда вращается на низкой скорости.</li> <li>• Для включения функции самоочистки в режиме охлаждения или осушения нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку . При включенной самоочистке после выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока продолжит вращаться с низкой скоростью в течение нескольких минут, чтобы осушить внутренние поверхности блока. В этот период нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку , чтобы принудительно остановить вентилятор внутреннего блока. При подключении электропитания функция самоочистки по умолчанию отключена. Функция самоочистки недоступна в автоматическом режиме, режиме вентиляции и режиме обогрева.</li> </ul>
	<p>Когда кондиционер работает в режиме охлаждения или обогрева, нажмите кнопку , чтобы включить быстрое охлаждение или обогрев (режим «Турбо»). На дисплее пульта появится индикатор . Нажмите кнопку  еще раз, чтобы отключить режим «Турбо». Когда включено быстрое охлаждение или обогрев, вентилятор внутреннего блока вращается со сверхвысокой скоростью, чтобы температура в помещении как можно скорее достигла заданного значения.</p>
 	<p>Нажимайте кнопку  или , чтобы увеличить или уменьшить заданную температуру на 1 °C. Нажмите и удерживайте кнопку  или , чтобы быстро изменить заданную температуру. Отпустите кнопку, когда будет установлено требуемое значение.</p> <p>В процессе настройки часов и включения/выключения кондиционера по таймеру кнопки  и  используются для настройки времени (подробнее см. описание кнопок   и ).</p>


































## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Кнопка	Порядок управления
	<p>Нажимайте кнопку , чтобы выбрать фиксированное положение или автоматическое покачивание вертикальных жалюзи. При каждом нажатии кнопки  положение вертикальных жалюзи будет изменяться в следующей последовательности:</p>  <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите и удерживайте кнопку  более 2 секунд. Вертикальные жалюзи блока начнут качаться налево-направо. Затем отпустите кнопку и жалюзи немедленно остановятся в текущем положении.</li> <li>• Если после включения покачивания жалюзи (индикация  на дисплее пульта) повторно нажать кнопку  меньше чем через 2 секунды, настройка жалюзи будет изменяться в описанной выше последовательности. Если после включения покачивания жалюзи повторно нажать кнопку  более чем через 2 секунды, качание жалюзи будет принудительно отключено.</li> <li>• Данная функция доступна не для всех моделей.</li> </ul>
	<p>Нажимайте кнопку , чтобы выбрать фиксированное положение или автоматическое покачивание горизонтальных жалюзи. При каждом нажатии кнопки  положение горизонтальных жалюзи будет изменяться в следующей последовательности:</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• При выборе настройки  горизонтальные жалюзи будут покачиваться вверх-вниз в максимальном угловом диапазоне.</li> <li>• При выборе настройки , ,  или  горизонтальные жалюзи будут установлены неподвижно в соответствующем положении.</li> <li>• При выборе настройки ,  или  горизонтальные жалюзи будут покачиваться вверх-вниз в соответствующем угловом диапазоне.</li> </ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройки ,  или  доступны не для всех моделей. Если для кондиционера данная настройка недоступна, будет включено автоматическое покачивание жалюзи.</li> <li>• Нажмите и удерживайте кнопку  более 2 секунд. Горизонтальные жалюзи блока начнут качаться вверх-вниз. Затем отпустите кнопку и жалюзи немедленно остановятся в текущем положении.</li> <li>• Если после включения покачивания жалюзи (индикация  на дисплее пульта) повторно нажать кнопку  меньше чем через 2 секунды, настройка жалюзи будет изменяться в описанной выше последовательности. Если после включения покачивания жалюзи повторно нажать кнопку  более чем через 2 секунды, качание жалюзи будет принудительно отключено.</li> </ul>























## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Кнопка	Порядок управления
	<p>Нажимайте кнопку , чтобы последовательно включить режим сна 1 (индикация на дисплее пульта , режим сна 2 (индикация на дисплее пульта , режим сна 3 (индикация на дисплее пульта ) или отключить режим сна (индикация погаснет). После включения электропитания режим сна отключен по умолчанию.</p> <p><i>Режим сна 1:</i> В режиме охлаждения через час после включения режима сна заданная температура увеличится на 1 °С, через два часа заданная температура увеличится еще на 1 °С и больше меняться не будет. В режиме обогрева через час после включения режима сна заданная температура снизится на 1 °С, через два часа заданная температура снизится еще на 1 °С и больше меняться не будет.</p> <p><i>Режим сна 2:</i> Кондиционер будет работать в соответствии с запрограммированными температурными кривыми сна.</p> <p><i>Режим сна 3:</i> Кривые сна для режима сна 3 настраиваются пользователем. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы перейти в режим настройки пользовательской кривой сна. На дисплее пульта в зоне таймера появится индикация «1hour», а в зоне температуры будет мигать соответствующая температура ранее настроенной кривой сна в указанный момент времени (при первой настройке начальное значение будет соответствовать заводской кривой сна). Настройте значение температуры с помощью кнопок  и  и нажмите кнопку  для подтверждения. Индикация в зоне таймера увеличится на 1 час (будет «2hour», далее «3hour», ... и «8hour»). В зоне температуры будет мигать текущее значение температуры для указанного момента времени. Установите требуемое значение температуры для каждого часа. После этого на дисплее пульта будет отображаться оригинальное значение температуры и времени.</p>
	<p>Нажимайте кнопку , чтобы включить или выключить функцию определения температуры воздуха в помещении по датчику на дистанционном пульте управления (функцию «I feel»). На дисплее выводится индикация .</p> <p>Когда функция «I feel» включена, пульт должен находиться рядом с пользователем. Не оставляйте пульт вблизи объектов с высокой или низкой температурой, чтобы не допустить неточного определения температуры. Когда функция «I feel» включена, с пульта на внутренний блок с определенным интервалом посылаются сигналы подтверждения. В случае если сигнал не будет получен, кондиционер начнет работать в соответствии с датчиком температуры, установленным во внутреннем блоке.</p>









## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Кнопка	Порядок управления
<p>TIMER ON</p> <p>TIMER OFF</p>	<p><i>Настройка включения кондиционера по таймеру:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Нажмите кнопку . На дисплее пульта исчезнет индикация  и начнет мигать индикация «ON».</li> <li>2) Настройте время включения кондиционера с помощью кнопок  и . При каждом нажатии кнопки  или  время будет увеличиваться или уменьшаться на 1 минуту. Нажмите и удерживайте кнопку  или  более 2 секунд, чтобы быстро изменить время; отпустите кнопку после установки требуемого значения.</li> <li>3) Нажмите кнопку  для подтверждения настройки, после чего индикация «ON» перестанет мигать, а индикация  снова появится на дисплее пульта.</li> <li>4) Для отмены включения по таймеру нажмите кнопку  еще раз.</li> </ol> <p><i>Настройка отключения кондиционера по таймеру:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Нажмите кнопку . На дисплее пульта исчезнет индикация  и начнет мигать индикация «OFF».</li> <li>2) Настройте время выключения кондиционера с помощью кнопок  и . При каждом нажатии кнопки  или  время будет увеличиваться или уменьшаться на 1 минуту. Нажмите и удерживайте кнопку  или  более 2 секунд, чтобы быстро изменить время; отпустите кнопку после установки требуемого значения.</li> <li>3) Нажмите кнопку  для подтверждения настройки, после чего индикация «OFF» перестанет мигать, а индикация  снова появится на дисплее пульта.</li> <li>4) Для отмены выключения по таймеру нажмите кнопку  еще раз.</li> </ol> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройка таймера может выполняться как при включенном, так и при выключенном кондиционере. Можно одновременно настроить и включение, и выключение по таймеру.</li> <li>• Перед настройкой включения или выключения кондиционера по таймеру правильно настройте текущее время кондиционера.</li> <li>• После установки таймера включение или выключение кондиционера вручную с помощью кнопки  будет недоступно. Если требуется включить или выключить кондиционер с помощью кнопки , предварительно отмените настройку таймера.</li> </ul>
<p>CLOCK</p>	<p>Нажмите кнопку  для перехода в режим настройки времени. На дисплее пульта начнет мигать индикация . В течение 5 секунд начните изменение текущего времени с помощью кнопок  и . Удерживайте кнопку  или  более 2 секунд, чтобы быстро увеличить или уменьшить время. После завершения настройки времени нажмите кнопку , пока мигает индикация , для подтверждения изменений. После этого индикация  будет гореть постоянно.</p> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Часы имеют 24-часовой формат.</li> <li>• Интервал между двумя операциями должен быть не больше 5 секунд, иначе пульт автоматически выйдет из режима настройки времени.</li> </ul>

## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Кнопка	Порядок управления
	<p>Нажмите кнопку , чтобы включить автоматический бесшумный режим (индикация на дисплее пульта  и «AUTO»), бесшумный режим (индикация на дисплее пульта ) или отключить бесшумный режим (индикация погаснет). После включения электропитания бесшумный режим отключен по умолчанию.</p> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данная функция доступна не для всех моделей.</li> <li>• Когда включен бесшумный режим, изменение скорости вентилятора недоступно.</li> <li>• В режиме охлаждения при выборе бесшумного режима вентилятор внутреннего блока сначала будет работать на 4-й скорости. 10 минут спустя или если температура в помещении <math>\leq 28</math> °C, вентилятор будет работать на 2-й скорости или в бесшумном режиме в соответствии с разницей между фактической температурой в помещении и заданной температурой.</li> <li>• В режиме обогрева при выборе бесшумного режима вентилятор внутреннего блока будет работать на 3-й скорости или в бесшумном режиме в соответствии с разницей между фактической температурой в помещении и заданной температурой.</li> <li>• В режиме осушения и вентиляции при выборе бесшумного режима вентилятор внутреннего блока будет работать в бесшумном режиме.</li> <li>• В автоматическом режиме при выборе бесшумного режима вентилятор внутреннего блока будет работать в автоматическом бесшумном режиме в соответствии с фактическим режимом работы кондиционера.</li> </ul>
	<p>Нажмите кнопку , чтобы включить функцию управления через Wi-Fi. На дисплее пульта появится индикация <b>WIFI</b>.</p> <p>Нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы выключить функцию управления через Wi-Fi. Индикация <b>WIFI</b> на дисплее пульта исчезнет.</p> <p>Если требуется восстановить заводские настройки Wi-Fi-модуля, при выключенном кондиционере нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопки  и .</p> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данная функция доступна не для всех моделей.</li> </ul>
	<p>Нажимайте кнопку , чтобы включить или выключить функции ионизации и притока свежего воздуха. После первого нажатия кнопки  включится функция притока свежего воздуха (на дисплее пульта загорится индикация ). После второго нажатия включатся одновременно функции притока свежего воздуха и ионизации (на дисплее пульта горит индикация  и ). После третьего нажатия функции притока свежего воздуха и ионизации одновременно выключатся (индикация на дисплее пульта погаснет). После четвертого нажатия включится только функция ионизации (на дисплее пульта горит индикация ). При каждом последующем нажатии кнопки  статус функций ионизации и притока свежего воздуха и индикация на дисплее пульта будет меняться в описанной выше последовательности.</p> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Данные функции доступны не для всех моделей.</li> </ul>
	<p>Нажмите кнопку , чтобы отключить подсветку дисплея внутреннего блока. При этом индикация  на дисплее пульта погаснет.</p> <p>Нажмите кнопку  еще раз, чтобы включить подсветку дисплея внутреннего блока. Индикация  снова появится на дисплее пульта.</p>

## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Кнопка	Порядок управления
	<p>Нажимайте кнопку  для переключения между отображением на дисплее пульта заданной температуры и фактической температуры в помещении. При каждом нажатии кнопки  режим индикации температуры будет изменяться в следующей последовательности:</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• При выборе настройки  или «нет индикации» на дисплей внутреннего блока будет выводиться заданная температура.</li> <li>• При выборе настройки  на дисплей внутреннего блока будет выводиться фактическая температура воздуха в помещении.</li> <li>• Настройка  означает температуру наружного воздуха. Отображение температуры наружного воздуха недоступно для кондиционеров данной серии. Если внутренний блок получит сигнал , на дисплей будет выведена заданная температура.</li> </ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При включении кондиционера на дисплей внутреннего блока по умолчанию выводится заданная температура, а на дисплее пульта индикации нет.</li> <li>• Отображение температуры на дисплее внутреннего блока доступно только для моделей, которые имеют цифровой дисплей.</li> <li>• Когда включено отображение температуры в помещении, на дисплее будет показано соответствующее значение температуры, а через 3 секунды блок автоматически переключится на отображение заданной температуры.</li> </ul>

### 5.1.3. Дополнительные функции



#### 1) Функция втом тического отт ив ния внутреннего блок



В случ е, если темпер тур внутри и сн ружи помещения низк я, теплообменник внутреннего блок н чин ет обмерз ть. При темпер туре н теплообменнике 0 °С втом тическивключ ется функция втом тического отт ив ния. Компрессор и вентиляторы внутреннего и н ружного блоков ост н влив ются. Н п нели внутреннего блок миг ет индик тор.

#### 2) Авторест рт

После сбоя и последующего восст новления под чи электропит ния кондиционер способен возобновить р боту с теми же п р метр ми, что и до отключения.


#### 3) Энергосбережение

В режиме охл ждения н жмите одновременно кнопки  и , чтобы включить функцию энергосбережения. Когд функция энергосбережения включен , з д нн я темпер тур регулируется втом тически в соответствии с з водскими н стройк ми для достижения н илучшего энергосберег ющего эффект .




Еще р з н жмите одновременно кнопки  и , чтобы отключить функцию энергосбережения.



## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

### Примечания:


- При включенной функции энергосбережения заданы температура и скорость вращения вентилятора не могут быть изменены (вентилятор работает в экономическом режиме).
- Функция энергосбережения не может быть включена одновременно с режимом сна. Если при включенной функции энергосбережения нажать кнопку , функция энергосбережения будет отменена. Если при включенном режиме сна включить функцию энергосбережения, режим сна будет отключен.

### 4) Экономный обогрев 8 °C





В режиме обогрева нажмите одновременно кнопки  и , чтобы включить функцию экономного обогрева. Когда функция экономного обогрева включена, кондиционер работает в режиме обогрева с заданной температурой 8 °C, тем самым обеспечивая защиту помещения от промерзания в случае длительного отсутствия людей при малом потреблении электроэнергии. Когда функция экономного обогрева включена, на дисплее пульта отображается индикация  и «8 °C».



Еще раз нажмите одновременно кнопки  и , чтобы отключить функцию экономного обогрева.

### Примечания:



- При включенной функции экономного обогрева заданы температура и скорость вращения вентилятора не могут быть изменены (вентилятор работает в экономическом режиме).
- Функция экономного обогрева не может быть включена одновременно с режимом сна. Если при включенной функции экономного обогрева нажать кнопку , функция экономного обогрева будет отменена. Если при включенном режиме сна включить функцию экономного обогрева, режим сна будет отключен.

### 5) Блокировка кнопок пульта

Если пульт управления включен, то при одновременном нажатии кнопок  и  блокируются все кнопки пульта управления. Когда блокировка включена, на дисплее пульта отображается индикация , при нажатии любых кнопок индикация  мигнет три раза и никаких сигналов кондиционеру отправка не будет.

Для снятия блокировки необходимо повторно нажать кнопки  и .

### 6) Режим отображения температуры

Значение температуры на дисплее пульта может отображаться в °C или °F. Чтобы переключиться между шкалой °C и °F, при выключенном кондиционере одновременно нажмите кнопки  и .



## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

### 7) Автоматическая очистка


При выключенном кондиционере нажмите одновременно кнопки **MODE** и **FAN** и удерживайте их в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить функцию автоматической очистки. Когда функция автоматической очистки включена, на дисплее внутреннего блока отображается индикатор «CL».


В процессе автоматической очистки испаритель кондиционера будет выполнять быстрое охлаждение или быстрый обогрев. При этом кондиционер может издавать различные звуки, связанные с течением жидкости или расширением и сжатием из-за изменения температуры, также выдувать холодный или теплый воздух — все это является нормальным явлением. Перед очисткой убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

#### Примечания:

- Функция автоматической очистки работает только при нормальной температуре наружного воздуха. Если помещение сильно загрязнено, выполняйте очистку каждые 3 месяца. В время очистки людям рекомендуется покинуть помещение. После завершения автоматической очистки кондиционер перейдет в режим ожидания.
- Данная функция доступна не для всех моделей.

### 5.1.4.3 Замена батареек

- В пульте управления применяются две батарейки 1,5 В тип AAA.
- Для извлечения батареек нажмите на заднюю стенку пульта, отмеченную символом  и сдвиньте крышку пульта в направлении стрелки. Извлеките старые батарейки и установите новые, соблюдая полярность. Установите крышку пульта на место.




- Не допускается использовать одновременно батарейку, выработавшую ресурс, и новую, также батарейки разных типов. Срок службы батареек не более 1 год.
- Если предполагается, что пульт не будет использоваться длительное время, необходимо извлечь батарейки из пульта.

## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

### 5.2. КНОПКА АВАРИЙНОЙ РАБОТЫ


Если проводной пульт неисправен или утерян, во внутреннем блоке предусмотрен дополнительная кнопка, которая позволяет включить или выключить кондиционер. При включении кондиционер с помощью кнопки аварийной работы он будет работать в этом режиме.



### 5.3. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ WI-FI

Функция управления кондиционером с помощью смартфона или планшета доступна только для устройств с операционной системой Android (версии 4.4 или выше) или iOS (версии 7.0 или выше).

#### 5.3.1. Схема управления



## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

### 5.3.2.3 грузк и уст новк приложения GREE+


Способ 1: Отсканируйте приведенный ниже QR-код с помощью любого устройства и загрузите указанное приложение.



Способ 2: Пользователи устройств с операционной системой iOS могут загрузить приложение GREE+ через магазин приложений App Store.


### 5.3.3. Вход в систему

Откройте приложение Gree+ и нажмите кнопку **Sign up** для входа в систему или регистрации.




## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Помимо кнопки **Sign in** на странице приветствия войти в систему можно, нажав на иконку профиля в левом верхнем углу главной страницы.





### 5.3.4. Установки связи с кондиционером

На домашней странице нажмите кнопку + в правом верхнем углу, чтобы добавить новое устройство.




Выберите тип устройств «AC» (кондиционер) и затем следуйте инструкциям в приложении.

## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ




Перезапустите кондиционер (следуйте инструкциям в приложении) и затем нажмите кнопку **Next**, чтобы автоматически добавить кондиционер (необходимо ввести пароль Wi-Fi). Либо после настройки и включения электропитания кондиционера нажмите кнопку **Add appliance manually** в правом верхнем углу, чтобы выбрать беспроводную сеть для управления устройством. Затем подтвердите домашнюю сеть Wi-Fi и выполните конфигурацию.

## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ



После перезапуска кондиционер и правильного заполнения информации найдите устройство и выполните конфигурацию.




## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

### 5.3.5. Настройка основных функций


На домашней странице нажмите на одно из устройств в списке, чтобы перейти к настройке его работы.

Настройте режим, температуру и скорость вращения вентилятора.




## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Настройте дополнительные функции. Нажмите кнопку **Func** в нижнем левом углу, чтобы перейти к списку функций. Нажмите иконки в списке для включения или отключения соответствующих функций.




Настройте каждую функцию. Нажмите кнопку **Up&down swing** или **Left&right swing**, чтобы включить или выключить каждую горизонтальную или вертикальную функцию. Нажмите стрелку в нижнем углу иконки, чтобы перейти к настройке каждой функции.






## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Н стройте т ймеры.



### 5.3.6. Прочие настройки


Н жмите на иконку профиля в левом верхнем углу домашней страницы и нажмите на функцию в появившемся меню.




## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Войдите в раздел «Group control», чтобы запрограммировать управление кондиционером.


Пример: Измените имя группы на «hhh» и добавьте кондиционеры в группу. При загрузке протокола для данной группы они будут применяться ко всем кондиционерам в списке.



Войдите в раздел «Home management», чтобы создать или отредактировать список лиц, допущенных к управлению домашними кондиционерами. На этой странице вы можете добавить членов семьи в соответствии с зарегистрированными пользователями.



## 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ



Войдите в раздел «Help», чтобы посмотреть более подробную информацию о работе с приложением.

<	Help	
<a href="#">Account</a>	Appliance	Others
How to sign up	>	
How to log in	>	
How to find back password	>	
How to change password	>	
What is family	>	
How to create family	>	
How to invite family member	>	
How edit/dismiss family	>	

<	Help	
Account	<a href="#">Appliance</a>	Others
How to add appliance	>	
Why "Disconnected" is shown	>	
Why long distance control can not work	>	

<	Help	
Account	Appliance	<a href="#">Others</a>
How to feedback	>	

## 6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

6.1 Параметры электропитания кондиционер

Напряжение, В	~220±10%
Частота, Гц	50±1

6.2 В соответствии с требованиями нормативной документации по электробезопасности кондиционер должен быть надежно заземлен и подключаться к сети электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ.

6.3 Условия эксплуатации наружного блока для климатического исполнения УХЛ1 и условия эксплуатации для внутреннего блока для климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

6.4 Температурный диапазон эксплуатации

Режим работы	Охлаждение	Обогрев
Температура воздуха		
Внутри помещения	От +21 до +32 °С	От +20 до +27 °С
Снаружи помещения	От -15 до +50 °С	От -25 до +30 °С

6.5 Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении должна быть не более 80%. При влажности воздуха более 50% рекомендуется выбирать высокую скорость вращения вентилятора кондиционера.

6.6 Содержание в атмосфере коррозионно-активных газов в месте установки наружного блока для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69.

6.7 Кондиционер не рекомендуется для эксплуатации в следующих условиях:

- в спортивных средствах, кораблях;
- в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, подвальных помещениях;
- в зонах установки высококачественного оборудования: радиоприемники, спортивные грейдеры, медицинского оборудования;
- в сильно загрязненных зонах и зонах с высоким содержанием пыли в воздухе;
- в зонах с агрессивной атмосферой, например, вблизи серных источников;
- в других сложных условиях.

### Внимание:

Для улучшения работы кондиционер, компания производитель рекомендует Вам не реже одного раза в год проводить Сервисное техническое обслуживание кондиционера. Заключите договор на Сервисное обслуживание с Авторизованным дилером GREE, продавшим и установившим Ваш кондиционер.


## 7. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **Устанавливайте наиболее приемлемую температуру.** Это поможет предотвратить излишнюю трату энергии.


Поддерживайте температуру в помещении примерно на 5 °C ниже температуры наружного воздуха.




- **Направление воздушного потока должно быть выбрано правильно.** Жалюзийные заслонки рекомендуется направлять вниз в режиме обогрева, и вверх в режиме охлаждения.




- **Во время работы кондиционера не оставляйте на длительное время открытыми окна и двери.** Это может привести к снижению эффективности кондиционирования.



- **Прямой воздушный поток не должен быть направлен на животных или растения.** Это может нанести им вред.




- **Попадание воды на кондиционер может привести к поражению электрическим током и нарушению работы устройства.**




- **Блок должен быть заземлен.** Не соединяйте провод заземления с газовыми и водными трубами, молниеотводами и заземлением телефонных линий.




- **Кондиционер должен питаться стабильным однофазным напряжением 220 ± 10%.** В противном случае компрессор будет сильно вибрировать, разрушая холодильную систему.



- **Не используйте кондиционер воздуха не по назначению, например, для сушки одежды, хранения продуктов и т.п.**






## 7. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



## 8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


### ВНИМАНИЕ

- Перед началом технического обслуживания отключите подачу питания и извлеките из розетки штепсель.
- Не опрыскивайте в целях очистки внутренний и наружный блоки водой.
- Протирайте блоки мягкой сухой тряпкой или ветошью, слегка смоченной водой или мощным средством.

Очистка внешней панели	
1. Потяните панель в направлении стрелок для снятия внешней панели с блока.	
2. Промывка. Протрите панель мягкой тряпкой, слегка смоченной водой или мощным средством, после чего высушите панель в темном месте. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Никогда не используйте для промывки панели воду температурой выше 45° С, т.к. это может привести к деформации панели или ее обесцвечиванию.	
3. Установка внешней панели. Закройте и закрепите внешнюю панель.	


Очистка воздушных фильтров (Рекомендуется проводить раз в три недели)	
1. Откройте внешнюю панель, возьмитесь за ярлычок воздушного фильтра и, слегка приподняв его, извлеките фильтр.	
2. Очистка. Для очистки фильтров от налипшей грязи Вы можете воспользоваться пылесосом или промыть фильтры водой, после чего высушить их в темном месте. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Никогда не используйте для промывки фильтров воду температурой выше 45°С, т.к. это может привести к деформации или обесцвечиванию.	

## 8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

<p>3. Установка фильтров на место. Вставьте фильтры на место так, чтобы лицевая сторона была обращена на Вас.</p>	
---	---


### Замена воздухоочистителя.

• Рекомендуется производить каждые шесть месяцев; запасные фильтры могут быть приобретены в центре обслуживания GREE

<p>1. Извлеките воздушные фильтры.</p>	<p>(См. пункт первый «Очистка воздушных фильтров»)</p>
<p>2. Замена воздухоочистителя. Извлеките воздухоочистительные фильтры и поместите новые фильтры в кассету для фильтров.</p>	<p>Воздухоочиститель</p>  <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Будьте осторожны, берегите руки у заостренных поверхностей.</p>
<p>3. Вставьте фильтры на место.</p>	<p>(См. пункт третий «Очистка воздушных фильтров»)</p>


### Подготовка к работе

1. Убедитесь в том, что воздуховыпускное и воздухоприемное отверстия ничем не загоражены.
2. Убедитесь в правильности подключения провода заземления.
3. При необходимости замените фильтры.
4. В случае необходимости смените батарейки.



### Обслуживание после применения









1. Отключите напряжение питания.
2. Очистите фильтры и другие элементы.
3. Удалите пыль с внешнего блока.
4. Подкрасьте заржавевшие участки на наружном блоке для предотвращения разрастания ржавчины.





## 9. СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

В случае возникновения неисправности прежде чем обращаться в сервисный центр проверьте:

Отклонение в работе		Причина
	<p>При возобновлении работы кондиционера внутренний блок работает не сразу.</p>	<p>При возобновлении работы после остановки кондиционер не работает приблизительно 3 минуты в целях самозащиты.</p>
	<p>После начала функционирования в области воздуховыпускного отверстия ощущается необычный запах.</p>	<p>Это вызвано проникновением в кондиционер запахов из помещения.</p>
	<p>Во время работы слышен звук каплюющей воды.</p>	<p>Это вызвано перетеканием хладагента внутри блока</p>
	<p>Во время охлаждения появляется туман.</p>	<p>Дымка (туман) вызвана ускоренным охлаждением воздуха в помещении холодным потоком воздуха из кондиционера.</p>
	<p>В начале работы или после остановки кондиционера слышен скрип.</p>	<p>Это вызвано деформацией пластмассы в результате изменения температуры.</p>
	<p>Кондиционер воздуха не работает.</p>	<p>Не было ли выключено питание? Нет ли потери контакта в электропроводке? Не сработал ли переключатель защиты от токовой утечки? Не выходит ли напряжение питания за пределы 206-244 В? Не работает ли ТАЙМЕР?</p>
	<p>Не хватает мощности охлаждения (нагрева).</p>	<p>Правильно ли произведена УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ? Нет ли препятствий потоку воздуха у входного и выходного отверстий? Не загрязнены ли фильтры? Не установлена ли малая скорость вращения вентилятора внутреннего блока? Не находятся ли в помещении другие тепловые источники?</p>
	<p>Кондиционер не управляется с помощью пульта дистанционного управления.</p>	<p>Не находится ли пульт дистанционного управления на удалении от внутреннего блока, превышающем эффективное расстояние? Замените неисправные батарейки или пульт дистанционного управления. Нет ли препятствий для прохождения сигнала между пультом дистанционного управления и приемником сигнала?</p>

## 9. СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Немедленно прекратите все операции, выньте сетевой шнур из розетки питания и свяжитесь с представителем GREE в следующих ситуациях.



- Во время работы раздается подозрительный звук.
- Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель
  - Попадание в кондиционер посторонних предметов или воды.
  - Перегрев электрических проводов и штепселя питания.
  - Резкий неприятный запах из воздуховыпускного отверстия во время работы.

### 9.1 Индикция неисправностей

Код ошибки	Описание неисправности
F1	Неисправность датчика температуры воздуха в помещении
F2	Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока
H6	Защита вентилятора внутреннего блока
E5	Защита от перегрузки по току
E6	Защита от перегрева
H3	Защита компрессора от перегрузки

## 10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

10.1 Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде. Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом крытого транспорта.

10.2 Упаковки с кондиционером должны храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 30 °C до плюс 40 °C.

10.3 Дат изготовления не несет на себе маркировку оборудования.

## 11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Прибор не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Ув ж емый покуп тель!

Комп ния «GREE Electric Appliances Inc.» бл год рит В с з выбор кондиционер GREE и г р нтирует безупречную р боту приобретенного В ми оборудов ния.

Во избеж ние недор зумений, убедительно просим проверить пр вильность з полнения г р нтийного т лон . Вним тельно изучите г р нтийные обяз тельств и рекоменд ции изготовителя, соблю д йте пр вил уход з В шим кондиционером и своевременно проводите его регл ментное сервисное об служив ние.

Действие д нного г р нтийного т лон р спростр няется н сплит-системы н стенного тип . Г р нтийный срок н сплит-системы н стенного тип GREE сост вляет 5 лет (3 год г р нтия + 2 год р ширен н я г р нтия) со дня покупки оборудов ния.

Н стоящим г р нтийным т лон ом «GREE Electric Appliances Inc.» подтвержд ет, что приобретенное В ми оборудов ние испр вно и пост влено офици льным дистрибьютором GREE. Изготовитель берет н себя обяз тельств в течение г р нтийного срок обеспечить беспл тное устр нение дефектов, возникших по его вине при соблюдении потребителем требов ний инструкции по эксплу т ции и условий г р нтия.

Г р нтийный ремонт и сервисное об служив ние приобретенного В ми оборудов ния выполняется офици льным дилер ом GREE, осуществившим его прод жу и уст новку. Адрес и телефон офици льного дилер ук з н в г р нтийном т лоне. В случ ез труднения конт кт с прод вцом, воспользуйтея телефоном «Горячей линии GREE»: 8-800-333-4733 (звонок по России беспл тный).

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Г р нтия н оборудов ние действует только при н личии оригинал г р нтийного т лон , з полненного должным обр зом, в котором р зборчиво и четко ук з ны: н именов ние оборудов ния, номер штрих-кодов изделия, н именов ние Прод вц , д т прод жу, печ ть и подпись Прод вц , подпись Покуп теля и т. д. При н рушении этих условий, т кже в случ е, когд д нные, ук з нные в г р нтийном т лоне изменены, стерты или перепис ны, т лон призн ется недействительным.
- Г р нтия действует н территории Российской Федер ции и Республики Бел русь и р спростр няется н оборудов ние, приобретенное н территории Российской Федер ции и Республики Бел русь.
- Изготовитель не несет г р нтийные обяз тельств и не производит г р нтийный ремонт изделия в следующих случ ях:
  - Если г р нтийный т лон отсутствует или не оформлен должным обр зом.
  - Если дефект вызв н изменением конструкции или схемы изделия без предв рительного письменного согл сия Изготовителя или его дистрибьютор .
  - Если прод жу , монтаж , н д лк , пуск в эксплу т цию, сервисное об служив ние или ремонт осу ществлялись неуполномоченными лиц ми, не являющимися офици льными дилер ми GREE.
  - Оборудов ние вышло из строя по вине Покуп теля или третьих лиц (мех нические повреждения, нек чественное или неиспр вное электропит ние и т. п.).
  - В случ е н рушения пр вил и условий эксплу т ции, изложенных в инструкции по эксплу т ции, т кже пр вил уход и сервисного об служив ния.
  - В случ е поп д ния внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и гр ессивных веществ и т. п.
  - Если дефект вызв н действием неодолимых сил (пож р, н воднение, уд р молнии и т. п.), не сч стными случ ями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц, т кже других причин, н ходящихся вне контроля Изготовителя.
- Для обеспечения долговечной безотк зной р боты кондиционер комп ния «GREE Electric Appliances Inc.» предусм трив ет его обяз тельное регл ментное сервисное об служив ние (PCO) в соответствии со следующим гр фиком:
  - первое PCO — не позднее чем через 2 год со дня покупки оборудов ния,
  - второе и последующие PCO — не позднее чем через 1 год со дня проведения предыдущего PCO.При прохождении PCO у офици льного дилер GREE, в г р нтийном т лоне ст вится соответствующ я отметк . Если оборудов ние не прошло регл ментное сервисное об служив ние в ук з нный срок, г р нтия н нулируется. Стоимость PCO уст н влив ется Прод вцом. Чистку фильтров можно выполнять с мостоятельно, рекомендуется проводить эти р боты ежемесячно.
- GREE Electric Appliances Inc.» сним ет с себя ответственность з возможный вред, прямо или косвенно н несенный продукцией GREE, людям, дом шним животным, имуществу в случ е, если это произошло в резуль т е несоблюдения пр вил и условий эксплу т ции, уст новки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

**Заполняется официальным дилером GREE**

Изделие / Модель	
------------------	--

Штрих-код	Внутренний блок	
	Наружный блок	

Дата продажи	
--------------	--

Официальный дилер GREE
Адрес фирмы:
Телефон фирмы:

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен:	
Подпись покупателя	

Сведения об установке изделия	
Дата установки	
Мастер	

Печать изготовителя



Печать официального дилера GREE
---------------------------------------

## ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

\_\_\_\_\_  
Дата прохождения PCO

\_\_\_\_\_  
Мастер

Печать  
официального  
дилера GREE

\_\_\_\_\_  
Дата прохождения PCO

\_\_\_\_\_  
Мастер

Печать  
официального  
дилера GREE

\_\_\_\_\_  
Дата прохождения PCO

\_\_\_\_\_  
Мастер

Печать  
официального  
дилера GREE

\_\_\_\_\_  
Дата прохождения PCO

\_\_\_\_\_  
Мастер

Печать  
официального  
дилера GREE

**ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ  
РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

**A**

Печать  
официального  
дилера GREE

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «А» №**

*Заполняется официальным дилером GREE*

Изделие / Модель		
Штрих-код	Внутренний блок	
	Наружный блок	
Дата продажи		
Официальный дилер GREE		

Печать  
официального  
дилера GREE



**ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ  
РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

**Б**

Печать  
официального  
дилера GREE

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «Б» №**

*Заполняется официальным дилером GREE*

Изделие / Модель		
Штрих-код	Внутренний блок	
	Наружный блок	
Дата продажи		
Официальный дилер GREE		

Печать  
официального  
дилера GREE



Заполняется официальным дилером GREE

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Дефектный узел / Проявление дефекта	
Мастер	



## Сертификат GREE



Заполняется официальным дилером GREE

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Дефектный узел / Проявление дефекта	
Мастер	



Предствительство в России и Бел руси:  
105082, Россия, Москв ,  
Больш я Почтов я ул., дом 26, стр. 1  
8 800 333-47-33  
[www.gree-air.ru](http://www.gree-air.ru)  
[www.euroclimat.ru](http://www.euroclimat.ru)

Изготовитель:  
GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai  
Jinji West Road Qianshan  
ZHUHAI, GNG 519070  
China  
+86-756-8669232 (Phone)  
+86-756-8622581 (Fax)



